

Directrices de uso:

- Nivele la torre mediante los husillos de ajuste.
- El acceso a la plataforma de trabajo sólo se permite por el interior del andamio.
- No está permitido trabajar en dos o más niveles de trabajo al mismo tiempo.
- La torre móvil no se debe inclinar por cargas horizontales, como por la presión aplicada a la protección lateral durante los trabajos de demolición.
- El proceso de montaje y el desplazamiento de la torre sólo se permiten sobre un terreno suficientemente firme y sólo en una dirección longitudinal o diagonal. Evitar cualquier impacto.
- No está permitida la permanencia en la torre de personas u objetos mientras se desplaza.
- Después del movimiento de la torre se deben aplicar los frenos de seguridad a todas las ruedas.
- Las estructuras de andamios no deben exponerse a fluidos o gases agresivos.
- Las torres móviles no deben estar conectadas por puentes entre sí o con los edificios.
- Cuando la torre móvil se use al aire libre o en edificios abiertos debe moverse a una zona protegida del viento cuando la fuerza del viento supere 6 en la escala Beaufort, o al final de un turno, o asegurarla contra vuelco por otras medidas adecuadas.
- Las plataformas también se pueden mover hacia arriba o hacia abajo un peldaño para llegar a una altura de trabajo diferente (asegurar la continuidad de la protección lateral).
- Las trampillas de acceso deben mantenerse cerradas cuando no están en uso.
- Está prohibido escalar por encima de las torres móviles.
- Está prohibido saltar sobre las plataformas.
- Está prohibido aumentar la altura de la plataforma usando escaleras, cajas u otros objetos.
- Las torres móviles no están diseñadas para ser levantadas o suspendidas.



Se prohíben los cambios no autorizados en el andamio a menos que la empresa montadora haya sido consultada de antemano. Las ruedas deben permanecer bloqueadas durante el trabajo en el andamio.

Las instrucciones de montaje y uso deben ser cuidadosamente cumplidas.

